



## WIDOK OD STRONY WODY



## WIDOK Z GÓRY



### UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Podane wymiary należy traktować w sposób orientacyjny- przy wyborze lokalizacji osadzenia repera należy wybrać miejsce o jak najlepszym stanie powierzchni betonu
3. W przypadku kolizji np z szafką dystrybucyjną lub wylotem odwodnienia reper lokalizować w odległości ok 20-30 cm od krawędzi przeszkody

## RYS 1 SPOSÓB MONTAŻU REPERA TYPU 1